

CPL — Courant Porteur Ligne

BPL — Broadband over Power Line

Guide d'installation


Installation
Guide



1

Voyants
Indicators

- **Branchez le boîtier à la prise de courant**
- **Branchez le câble RJ45 à la source internet (Box ou autre)**
- Connect the box to the socket
- Connect the RJ45 cable to your internet source (Router or else)



2

Voyants
Indicators

- **Branchez le boîtier à la prise de courant**
- Connect the box to the socket





1


Voyants
Indicators

- Appuyez sur le bouton **Pair**

**Maintenez pendant 1 seconde
le voyant  va clignoter**

- Push the **Pair** button

*Hold it for one second
the indicator  will start to blink*



30 secondes max



2

Voyants
Indicators

- Appuyez sur le bouton **Pair**

**Maintenez pendant 1 seconde
le voyant  va clignoter**

- Push the **Pair** button

*Hold it for one second
the indicator  will start to blink*






1

Voyants
Indicators

• **Connecté** 

• Connected 



2

Voyants
Indicators

• **Connecté** 

• Connected 






1

Voyants
Indicators

• **Connecté**



• Connected



2

Voyants
Indicators

- **Branchez la Deepibox au CPL**
 - Avec la prise de courant
 - Avec le câble RJ45

***Attendez quelques minutes
la détection de la Deepibox***

- Connect the Deepibox to the CPL
 - To the socket
 - To the ethernet cable

*Wait a few minutes for the Deepibox
to be detected*

